



<p><b>☉ PRODUKT BESCHREIBUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Leuchtmittel</li> <li>Zoom-Funktion</li> <li>Halteclip</li> <li>Batteriefach-Verschluss</li> <li>An-/Aus-Taster</li></ol> <p><b>☉ INBETRIEBNAHME</b></p> <p>Leuchte durch Drücken des Ein-/Aus-Tasters anschalten.</p> <p><b>☹</b> Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.</p> <p><small>Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.</small></p>
<b>68</b>

<p><b>☉ SAFETY - EXPLANATION OF NOTES</b></p> <p>Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:</p> <p><b>☉ = Information</b> Useful additional information about the product</p> <p><b>☹ = Note</b> The note warns you of possible damage of all kinds</p> <p><b>☹ = Caution</b> Attention – Hazard can lead to injuries</p> <p><b>☹ = Warning</b> Attention – Danger! May result in serious injury or death</p> <p><b>▲ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS</b></p> <p>This product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe</p>
<b>9</b>

<p>Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).</p> <p>Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.</p> <p><b>☉ REMARQUES GÉNÉRALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas jeter ou laisser tomber.</li> <li>Le couvercle de la LED ne peut pas être remplacé. Si le couvercle est endommagé, le produit doit être éliminé.</li> <li>La source lumineuse LED ne peut pas être remplacée. À la fin de la durée de vie de la LED, vous devez remplacer toute la lampe.</li> <li>Ne pas ouvrir ou modifier le produit / Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire!</li> <li>La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.</li></ul> <p><b>▲ PILLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Toujours remplacer le jeu complet de piles, toujours utiliser des piles de même qualité.</li> <li>Ne pas utiliser les piles si le produit paraît endommagé.</li> <li>Les piles ne sont pas rechargeables. Ne pas court-circuiter les piles.</li> <li>Couper le produit avant de remplacer les piles.</li> <li>Retirez immédiatement de la lampe les batteries usées ou vidées.</li></ul> <p><b>☉ REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION</b></p> <p>Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le papier avec les déchets de papier et le film avec les matériaux recyclables.</p> <p>Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le mariage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux.</p>
<b>10</b>

<p>Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.</p> <p>☹ Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminés séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables (uniquement lorsqu'elles sont déchargées) conformément à la législation ou aux exigences locales.</p> <p>Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes.</p> <p>Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.</p> <p><b>☉ DESCRIPTION DU PRODUIT</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Agent lumineux</li> <li>Fonction de zoom</li> <li>Clip de fixation</li> <li>Fermeture du compartiment à piles</li> <li>Bouton de marche / arrêt</li></ol> <p><b>☉ MISE EN SERVICE</b></p> <p>Mise en service par appui sur le bouton Marche / Arrêt.</p> <p><b>☹</b> Le produit est conforme aux exigences des directives européennes.</p> <p><small>Sous réserve de modifications techniques. Nous n'endossons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.</small></p>
<b>ES</b>

<p><b>☉ SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN</b></p> <p>Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:</p> <p><b>☉ = Información</b> Informaciones prácticas adicionales sobre el producto</p> <p><b>☹ = Indicación</b> Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo</p>
<b>15</b>
<p>tamente podem vazar e / ou causar incêndio / explosão.</p> <p>Manter as pilhas fora do alcance das crianças: Perigo de ingestão ou de asfixia.</p> <p>Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.</p> <p>Ao colocar as pilhas, prestar atenção à polaridade correta. A fuga de líquido da bateria / pilha recarregável pode causar queimaduras se entrar em contacto com partes do corpo. Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água fresca e contacte imediatamente um médico.</p> <p><b>☉ INDICAÇÕES GERAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Não atirar ou deixar cair.</li> <li>A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.</li> <li>A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir todo a lâmpara.</li> <li>Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregue por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.</li> <li>A lâmpara não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.</li></ul> <p><b>▲ PILHAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Substituir sempre todas as pilhas em simultâneo e utilizar sempre baterias de qualidade equivalente.</li></ul>
<b>16</b>

<p><b>Osram P8 LED</b></p> <p><b>≥ 66 Ra</b></p> <p><b>6500-7500 K</b></p> <p><b>100% l 30%</b></p> <p><b>&gt; 10.000 h</b></p> <p><b>40°</b></p> <p><b>0.10 m</b></p> <p><b>130 lm</b></p> <p><b>580 lx</b></p> <p><b>5 h</b></p> <p><b>7 m</b></p> <p><b>40 lm</b></p> <p><b>175 lx</b></p> <p><b>10 h</b></p> <p><b>3 m</b></p>	<p><b>2x Micro AAA</b></p> <p>Alkaline</p> <p><b>IPX3</b></p> <p><b>IPX7</b></p> <p><b>III</b></p> <p><b>Aluminium</b></p> <p><b>28 g</b></p> <p><b>140 x 16 x 15,5 mm</b></p>
<b>1</b>	<b>2</b>

<p>use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.</p> <p>Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging.</p> <p><b>Avoid eye injuries – Never look directly into the beam of light or shine it into other people’s faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.</b></p> <p>Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.</p> <p>Never submerge the product in water or other liquids.</p> <p>All illuminated objects must be at</p>
<b>11</b>

<p>de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.</p> <p>No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.</p> <p>No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.</p> <p>Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.</p> <p>Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.</p> <p>Las pilas incorrectamente colocadas pueden tener fugas y/o causar incendios/explosiones.</p> <p>Mantenga las pilas alejadas de los niños: peligro de ingestión o asfixia.</p>
<b>12</b>

<p>de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.</p> <p>No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.</p> <p>No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.</p> <p>Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.</p> <p>Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.</p> <p>Las pilas incorrectamente colocadas pueden tener fugas y/o causar incendios/explosiones.</p> <p>Mantenga las pilas alejadas de los niños: peligro de ingestión o asfixia.</p>
<b>13</b>

<p>de luz ni alumbrar el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.</p> <p>No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.</p> <p>No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.</p> <p>Todos los objetos iluminados deben encontrarse mínimamente a 10 cm de la lámpara.</p> <p>Emplear el producto sólo con los accesorios que formen parte del volumen de suministro.</p> <p>Las pilas incorrectamente colocadas pueden tener fugas y/o causar incendios/explosiones.</p> <p>Mantenga las pilas alejadas de los niños: peligro de ingestión o asfixia.</p>
<b>14</b>

<p><b>☉ SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG</b></p> <p>Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:</p> <p><b>☉ = Information</b> Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt</p> <p><b>☹ = Hinweis</b>   Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art</p> <p><b>☹ = Vorsicht</b>   Achtung – Gefährdung kann zu Verletzungen führen</p> <p><b>▲ = Warnung</b>   Achtung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!</p> <p><b>▲ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE</b></p> <p>Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der</p>
<b>17</b>

<p>rechargeable batteries.</p> <p>Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged.</p> <p><b>▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION</b></p> <p>Do not use while still in the packaging.</p> <p>Do not cover the product - risk of fire.</p> <p>Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.</p> <p>Do not use in the rain or in damp areas.</p> <p><b>☉ GENERAL INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not throw or drop.</li> <li>The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.</li> <li>The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.</li> <li>Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.</li></ul>
<b>18</b>

<p>rechargeable batteries.</p> <p>Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged.</p> <p><b>▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION</b></p> <p>Do not use while still in the packaging.</p> <p>Do not cover the product - risk of fire.</p> <p>Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.</p> <p>Do not use in the rain or in damp areas.</p> <p><b>☉ GENERAL INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not throw or drop.</li> <li>The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.</li> <li>The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.</li> <li>Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.</li></ul>
<b>19</b>

<p>rechargeable batteries.</p> <p>Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged.</p> <p><b>▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION</b></p> <p>Do not use while still in the packaging.</p> <p>Do not cover the product - risk of fire.</p> <p>Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.</p> <p>Do not use in the rain or in damp areas.</p> <p><b>☉ GENERAL INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not throw or drop.</li> <li>The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.</li> <li>The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.</li> <li>Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.</li></ul>
<b>20</b>

<p>rechargeable batteries.</p> <p>Rechargeable batteries must only be charged under the supervision of an adult and must be removed from the device before being charged.</p> <p><b>▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION</b></p> <p>Do not use while still in the packaging.</p> <p>Do not cover the product - risk of fire.</p> <p>Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.</p> <p>Do not use in the rain or in damp areas.</p> <p><b>☉ GENERAL INFORMATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not throw or drop.</li> <li>The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.</li> <li>The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.</li> <li>Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.</li></ul>
<b>21</b>

<p>Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.</p> <p>Augenverletzungen vermeiden – nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Niemand in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.</p> <p>Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Alle angeleuchteten Gegenstände müssen mindestens 10cm von der Leuchte entfernt sein. Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen</p>
<b>22</b>

<p>si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.</p> <p>Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.</p> <p>Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.</p> <p>Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou</p>
<b>23</b>

<p>se elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.</p> <p>Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.</p> <p>Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.</p> <p>Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou</p>
<b>24</b>

<p>produkten eller förpackningen. Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.</p> <p>Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.</p> <p>Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.</p> <p>Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.</p> <p>Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.</p> <p>Felaktigt isatta batterier kan läcka och/eller orsaka brand/explosion. Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn: Risk för sväljning resp. kvävning.</p>
<b>25</b>

<p>produkten eller förpackningen. Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.</p> <p>Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.</p> <p>Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.</p> <p>Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.</p> <p>Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.</p> <p>Felaktigt isatta batterier kan läcka och/eller orsaka brand/explosion. Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn: Risk för sväljning resp. kvävning.</p>
<b>26</b>

<p>produkten eller förpackningen. Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.</p> <p>Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.</p> <p>Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.</p> <p>Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.</p> <p>Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.</p> <p>Felaktigt isatta batterier kan läcka och/eller orsaka brand/explosion. Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn: Risk för sväljning resp. kvävning.</p>
<b>27</b>

<p>rien nicht kurzschließen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.</p> <p>Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden und müssen vor dem Ladevorgang aus dem Gerät entnommen werden.</p> <p><b>▲ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION</b></p> <p>Nicht in der Verpackung benutzen.</p> <p>Produkt nicht abdecken – Brandgefahr.</p> <p>Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.</p> <p>Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.</p> <p><b>☉ ALLGEMEINE HINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nicht werfen oder fallen lassen.</li> <li>Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.</li></ul>
<b>28</b>

<p>des gaz.</p> <p>Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.</p> <p>Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.</p> <p>N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.</p> <p>Les piles installées incorrectement peuvent présenter une fuite et / ou causer un incendie / une explosion.</p> <p>Tenir les piles hors de la portée des enfants<span> </span>: risque d'ingestion ou de suffocation.</p> <p>Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.</p> <p>Lors de l'insertion des piles, veillez impérativement à la polarité correcte.</p>
<b>29</b>

<p>des gaz.</p> <p>Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.</p> <p>Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.</p> <p>N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.</p> <p>Les piles installées incorrectement peuvent présenter une fuite et / ou causer un incendie / une explosion.</p> <p>Tenir les piles hors de la portée des enfants<span> </span>: risque d'ingestion ou de suffocation.</p> <p>Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accu. Ne pas jeter au feu.</p> <p>Lors de l'insertion des piles, veillez impérativement à la polarité correcte.</p>
<b>30</b>

<p>produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.</p> <p>Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.</p> <p>Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.</p> <p>Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.</p> <p>Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.</p> <p>Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.</p> <p>As pilhas colocadas incorre-</p>
<b>31</b>

<p>produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.</p> <p>Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.</p> <p>Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.</p> <p>Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.</p> <p>Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.</p> <p>Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.</p> <p>As pilhas colocadas incorre-</p>
<b>32</b>

<p>produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.</p> <p>Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.</p> <p>Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.</p> <p>Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.</p> <p>Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.</p> <p>Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.</p> <p>As pilhas colocadas incorre-</p>
<b>33</b>

<p>produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.</p> <p>Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.</p> <p>Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.</p> <p>Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.</p> <p>Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.</p> <p>Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.</p> <p>As pilhas colocadas incorre-</p>
<b>34</b>

Die LED-Leuchteleue ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.

- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm autorisierten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

- BATTERIEN**
- Batterien immer komplett als Satz austauschen, immer gleichwertige Batterien verwenden.
- Batterien nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint.
- Batterien sind nicht wiederaufladbar. Batterien nicht kurzschließen.
- Vor Batteriewechsel das Produkt ausschalten.
- Verbrauche bzw. leere Batterien unbrauchbar aus der Leuchte nehmen.
- ☉ UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG**
- Die Verpackung sortieren entsorgen: Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung
- ☹ Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.
- ☹ In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus (nur im entladenen Zustand) immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.
- Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.
- Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Points de collecte sur [www.quefairedeinsdechets.fr](http://www.quefairedeinsdechets.fr)

Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les emplacements concernés avec de l'eau fraîche et contacter immédiatement un médecin.

Ne pas court-circuiter les broches de raccordement et les piles.

Ne pas recharger des piles non rechargeables.

Les batteries rechargeables doivent uniquement être chargées sous la surveillance d'adultes et doivent être retirées de l'appareil avant le processus de chargement.

**▲ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION**

Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas couvrir le produit – risque d'incendie.

produito não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

As pilhas colocadas incorre-



Points de collecte sur [www.quefairedeinsdechets.fr](http://www.quefairedeinsdechets.fr)

Privilegio da reparação ou do don de votre appareil!

Kundenservice | Customer service:

**ANSMANN AG**  
 Industriestrasse 10  
 97959 Assmannstadt  
 Germany

Support & FAQ: [ansmann.de](mailto:ansmann.de)

E-Mail: [Hotline@ansmann.de](mailto:Hotline@ansmann.de)  
 Hotline: +49 (0) 89394 / 4204 3400

MA-1800-0565/10/04-2023



